
Auping
Smart Base





6517530/11-2022


auping


Auping Mesh Base













317352/102772
2x
B
A
1b



7352/102772
2x
A
B



1e




Auping Smart Base









3173900




1027720







1028940




3136920




3137600




1027720








3173900/1027720





3136920/3137600/1027720





D



1028940
1x
②



C
C



Auping Smart Base




1a


1a


3173900


1a

1027720


1a

1523540


2a

1028940


2a

3136920



2b

3137600



2b


1027720



2c





1028940 1x



2a



3a



73900/1027720
1x
A
A
C
C
B
B
190/200
210/220



1b


37600/3136920/1027720
1x
A
B
B



2x
C
C
2c



B
A



CLICK!
3c





Auping Smart Base







































B
A
A
CLICK!
CLICK!


3137600/1027720
2x
D
C
D
C
1b



28940



3173900/1027720
A
C
B
2a


C
2b




Auping Smart Base





③





①

3136920



②

1027720




②



152362SCX








		
Hive Control box 1M	Hive Control box 2M	Hive Control box 3M





		
Hive Control box 1M + Drone Control box 1M	Hive Control box 2M + Drone Control box 2M	Hive Control box 3M + Drone Control box 3M









A
C
B






B
A



1



2
3





1.
AAA
2.
3.


Oranje
Orange
Naranja
Wit
White
Weiß
Blanche
Hvid
Vit
Blanco


C
A
B
A
A B
C A B
A+B
A+B+C
1/2/3
1/2/3
1/2/3
Opslaan
Set
speichern
Enregistrer
Gemme
Spara
Ahorrar
5s.


Hive
A
B
2s
3x
Blauw
Blue
Blau
Bleu
Blå
Azul



[NL] Veiligheidsinstructies [EN] Sa fety Instructions [DEU] Sicherheitsanweisungen [FR] Conseils de sécurité [DK] Sikkerhedsanvisninger [SE] Sä kerhetsanvisningar [ES] Instrucciones de seguridad

NL - VERSTELBARE BEDDEN

- Verstelbare bedden hebben bewegende delen. Er bestaat risico voor afklemming. Zorg ervoor dat lichaamsdelen niet bekneld kunnen raken.
- Laat de bediening di rect los als er iets tussen de bewegende delen bekneld raakt.
- Let er op dat tijdens het verstellen niemand zich onder het bed bevindt.
- Cont roleer voor dat je het bed verstelt of de bodem vrij kan bewegen. Verstel de bodem alleen als deze horizontaal in de bedomranding ligt.
- Ga niet op het hoo fd- of voeteneinde zitten of staan als deze omhoog staan.
- Cont roleer of de aansluitspanning van de besturingsdoos overeenkomt met de netspanning in de woning.
- Zorg ervoor dat snoeren niet bekneld kunnen raken. Controleer dit door het bed na installatie eenmaal te verstellen.
- Gebruik alleen de meegel everde kabels en besturing.
- Een verstelbaar bed is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale mogelijkheden. Of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis. Tenzij ze instructie hebben gekregen over het gebruik door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Hoo fd- en voeteneinde kunnen openklappen wanneer het bed wordt vervoerd. Zorg dat tijdens het vervoeren, het bovenframe met het onderframe wordt verbonden.
- Verplaats de spiraalbodem nooit door aan de lussen van de handverstelbare delen te tillen.

Storing
Een storing is vervelend, maar niet gevaarlijk. De motor is voorzien van veiligheidskeuringen en is geïsoleerd. Zie mogelijke oplossingen van storingen op www.auping.com of bel met de Auping klantenservice.

EN - ADJUS TABLE BEDS

- Adjustable beds h ave moving parts. There is a risk of entrapment. Make sure that body parts don't get trapped between the moving parts.
- If anything gets ent rapped between the moving parts, release the control button immediately.
- Ma ke sure that no one is under the bed when adjusting it.
- Ma ke sure that that the mesh base can m ove freely before adjusting it. Only adjust the mesh base when it is secu rely and horizontally installed in the bedf rame.
- Do not sit on the head end or foot end if it is raised.
- Check if the input voltage mentioned on the t ransformer is the same as the main voltage in the house.
- Ma ke sure that the cables cannot get caught between the bed. Check this by adjusting the bed after it has been installed.
- Only use cables and cont rol boxes that are delivered with the bed.
- An adjusted bed is not intended for use by persons with reduced physical, senso ry or mental capabilities. Or by persons with lack of experience and knowledge, unless th ey have been given instructions or supe rvision by a person who is responsible for their sa fety.
- While t ransporting the bed, the head and foot end can raise. While transporting the bed, make sure that the top frame is attached to the bottom frame.
- The loops to adjust the bed by hand are not meant to be used to move the mesh base.

Malfunctions
Electrical faults can be unpleasant but th ey are not dangerous. The motors and control boxes are fitted with the necessary safety devices and are insulated. Possible solutions to malfunctions can be found at ww w.auping.com

DEU - VERSTELLBARE B ETTEN

- Verstellbare Betten haben bewegliche Teile. Es besteht die Gefahr des Einklemmens. Achte gut da rauf, nichts einzuklemmen.
- S toppe alle Kommandos der Fernbedienung, wenn etwas zwischen den beweglichen Teilen eingeklemmt wird.
- Kontrolliere vor dem Verstellen, dass sich niemand unter dem Bett aufhält.
- Kontrolliere, ob sich die Unterfederung frei bewegen kann. Verstelle die Unterfederung nur, wenn diese flach auf deinem Bettrahmen ruht.
- Set ze dich nicht auf Kopf- oder Fußende, wenn diese schräg nach oben stehen.
- Kontrolliere, ob die Anschlussspannung der Steue reinheit mit der Netzspannung in der Wohnung übereinstimmt.
-Achte da rauf, dass die Kabel nirgends eingeklemmt werden können. Um dies zu kont rollieren, kannst du das Bett nach der Installation einmal verstellen.
-Dieses Ge rät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Ein verstellbar Bett eignet sich nicht für den Geb rauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingesch ränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und beschränkten Kenntnissen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden und in die sichere Verwendung des Gerätes eingewiesen wurden.
- Kopf- und Fußende können aufklappen, wenn das Bett vertikal transportiert wird. Verbinde daher Ober- und Unterrahmen vor dem Transport miteinander, z. B. mit einem Kabelbinder.
- Bewege die Unte rfederung nicht, indem du sie an den Schlaufen anhebst (handverstellbar).

Störungen
Eine eventuelle elektrische Störung ist ärgerlich, aber niemals gefährlich. Der Mo tor besitzt alle Sicherheitsprüfzeichen und ist zweifach isoliert. Hinweise zur Behebung von Störungen findest du auf www.auping.de

FR - L ITS REGLABLES

- Les lits réglables sont équipés d'éléments mobiles. Il existe un risque de pincement (par exemple bras, pieds). Évitez de vous coincer les membres dans ces éléments.
- Cessez immédiatement d 'actionner la télécommande si quelque chose se coince entre les parties en mouvement. Les moteurs ne s'arrêtent pas automatiquement et continuent la traction.
- Pendant le réglage, veillez à ce que personne ne se trouve en dessous du lit.
- Cont rôlez si le sommier peut bouger lib rement. Ne modifiez la position du sommier métallique que lorsqu'il se trouve à l'horizontale dans l'encadrement ou sur les pieds.
- Ne vous asseyez pas sur l'extrémité de tête ou de pieds lorsqu'elle est relevée.
- Cont rôlez si la tension pour le b ranchement du boîtier de commande est identique à la tension utilisée dans l'habitation.
- Veillez à ce que les câbles ne risquent pas de se retrouver coincés. Contrôlez cela en changeant la position du lit une fois après installation.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'avec l'unité d 'alimentation électrique fournie avec.
- Un lit réglable n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l 'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- La pa rtie tête et pied du sommier peuvent retomber lorsque le sommier est transporté à la verticale. Pendant le transport, assurez- vous que le châssis supérieur est relié au châssis inférieur
- Ne déplacer en aucun cas le sommier au m oyen des boucles pour les éléments réglable a la main.

Pannes
Une panne électrique peut êt re ennuyeuse, mais elle n'est en aucun cas dangereuse. Le moteur est en tous points conforme aux normes de sécurité et doublement isolé. Vous pouvez trouver une solution aux pannes sur www.auping.com

DK - ELE VATIONSSENGE

- En el evationsseng indeholder b evægelige dele. Derfor kan der opstå klemningsfa re. Sørg for, at kropsdele ikke kan komme i klemme.
- Slip st raks fjernbetjeningen, hvis der kommer noget i klemme mellem de bevægelige dele.
- Tjek, inden du juste rer sengen, at der ikke ligger nogen under den.
- Kontroller, inden du juste rer sengen, at sengebunden kan bevæge sig frit. Sengebunden må kun juste res, når den ligger korrekt (vandret) i sengerammen.
- Undlad at sidde eller stå på en hæ vet hoved- eller fodende.
- Kontroller, at styreboksens tilslutningsspænding stemmer overens med netspændingen i dit hjem.
- Sø rg for, at ledningerne ikke kan komme i klemme. Det kan du kontrollere ved at køre sengen en gang op og ned, når alt er installeret.
- Brug kun de medfølgende kabler og den medfølgende styreboks.
- En el evationsseng er ikke beregnet til at bli ve brugt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller med begrænset erfaring eller viden, medmindre de har fået vejledning i brug af udsty ret fra en person, der har ans varet for deres sikkerhed.
- H oved- og fodende kan klappe op under t ransport af sengen. Derfor skal over- og under rammen være bundet sammen under transport.
- Flyt aldrig spi ralnetbunden ved at løfte i stropperne på de manuelt justerba re dele.

Fejl
Selv om det kan være irriterende, hvis der opstår en fejl, er det ikke farligt. Motoren er sikkerhedsgodkendt og isolere. Se en oversigt over mulige fejl og løsninger på www.auping.com/dk, eller ring til Aupings kundeservice.

SE - S TÄLLBARA SÄNGER

- Ställba ra sängar har rörliga delar vil ket medför en klämrisk. Se till att inga delar av kroppen kan fastna eller komma ikläm.
- Släpp fjärrkont rollen omedelbart om något fastnar mellan de rörliga delarna.
- Kontrollera att ingen befinner sig under sängen innan du justerar den.
- Kontrollera att sängbottnen kan röra sig fritt. Sängbottnen får endast juste ras när den ligger kor rekt (horisontellt) i sängramen.
- Sitt inte på sängens huvud- eller fotände när dessa befinner sig i upphöjt läge.
- Kontrollera att kontrollboxens anslutningsspänning är densamma som nätspänningen i bostaden.
- Se till att kablarna inte ris kerar att komma i kläm. Kontrollera detta genom att juste ra sängen efter att den har installerats.
- An vänd endast medföljande kablar och kont rollbox.
- En ställbar säng är inte avsedd att anvä ndas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, och inte heller av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, såvida de inte har fått instruktioner eller står under tillsyn av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Huvud- och fotände kan åka upp när sängen t ransporteras. För att undvika detta, se till att dessa delar är fastspända i underramen.
- Flytta aldrig spi ralsängbottnen genom att l yfta i stropparna på de manuellt justerba ra delarna.

Fel
Det kan vara irriterande när det uppstår ett fel, men det är inte farligt. Motorn är säkerhetsgodkänd och isole rad. En översikt över möjliga fel och lösningar finns på www.auping.com

ES - BASES DE CA MA REGULABLES

- Las camas ajustables tienen elemen tos móviles. Esto supone un riesgo aplastamien to o bloqueo. Asegúrese que ninguna pa rte de su cuerpo pueda verse atrapada.
- En caso de bloqueo deje de p resionar el mando de control inmediatamente.
- Asegú rese de que no hay nadie bajo la cama cuando esta siendo ajustada.-
- Compruebe que el somier pueda m overse libremente. El ajuste del somier debe realizarse únicamente cuando este reposa en posición horizontal en el armazón de una cama o sobre sus patas específicas.
- No se siente en los ext remos superior e inferior de la cama cuando esté elevada.
- Compruebe que la corriente de conexión del t ransformador coincida con la corriente de red de la vivienda.
- Asegú rese de que los cables no puedan quedar aprisionados. Compruébelo en toda la cama una vez haya ajustado la instalación.
- Utilice e xclusivamente los cables y transformadores suministrados con la cama.
- Este apa rato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades mo toras, sensoriales o intelectuales o con falta de conocimien tos y experiencia, a menos que lo hagan bajo la supe rvisión o hayan sido instruidos sobre el uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
- La cabece ra y el pie de la cama ajustable pueden abrirse durante el transporte, asegúrese de que el marco superior esté ata al marco inferior para evitarlo.
- No intente ajustar o el evar el somier mientras esté atado al marco inferior.


Fallos
Un fallo eléctrico puede resultar una molestia, pe ro en ningún caso es peligroso. El motor cuenta con todos los dispositivos de seguridad y con un aislamien to doble. Posibles soluciones al mal funcionamien to en www.auping.com


NCC 警語:
取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

적합성평가
적합성평가를 받은 자의 상호: Koninklijke Auping B.V.
기자재의 명칭: CBU5 actuator sets 1/2/3M
모델명: 1523860X
제조자/제조국가: Koninklijke Auping B.V./ 네덜란드
제조연월:별도표기
KC 인증번호: R-R-N2K-20220101909001
인증받은 모듈의 인증번호: R-C-Idk-WB24DBY
정격전압: 110-230V
동작온도:0°C~+35°C
사용주파수: WLAN 802.11b/g/n(20M/40M) 2 412 ~ 2 472 MHz
구성품: HIVE Control box, DRONE Control box, EXTENSION Control box, Long actuator, Short actuator

www.auping.com

[NL] Veiligheidsinstructies [EN] Safety Instructions [DEU] Sicherheitsanweisungen [FR] Conseils de sécurité
[DK] Sikkerhedsanvisninger [SE] Säkerhetsanvisningar [ES] Instrucciones de seguridad




















Koninklijke Auping bv
Maagdenburgstraat 26
NL-7421 DC Deventer
The Netherlands
info@auping.nl
www.auping.nl

Auping Germany B.V. & Co. KG
Hohenstauenring 57
50674 Köln
Deutschland
info@auping.de
www.auping.de

Royal Auping NV
Fraikinstraat 12
2200 Herentals
België
customers@auping.be
www.auping.be

Royal Auping Scandinavia
Hoffdingsvej 16 st.
2500 Valby
Danmark
info@auping.dk
www.auping.dk