

Auping Smart Base

Quick start guide



auping
met liefde

Ontdek de nieuwe afstandsbediening

Bed bediening

Gebruik de bovenste rij knoppen om de beweegbare delen afzonderlijk omhoog te verstellen.

Gebruik de bovenste grote knop in het midden om alle delen tegelijkertijd omhoog te verstellen.

Gebruik de onderste knop in het midden om alle delen tegelijkertijd omlaag te verstellen.

Gebruik de onderste rij knoppen om de beweegbare delen afzonderlijk omlaag te verstellen.

Bedien beide bedhelften

Met de afstandsbediening kan je ook de bedhelft van je partner bedienen. Houd de buitenste knoppen voor 3 seconden ingedrukt om te wisselen van bedhelft. De bediening gaat van bedhelft A naar bedhelft B en daarna naar A en B samen. Je kan beide bedhelften synchroon verstellen. Bovenstaande modus is niet zichtbaar op de remote, maar kun je testen door het bed te bedienen.

Voorkeursstanden


Via de afstandsbediening kan je drie voorkeursstanden programmeren. Als je de positie hebt gevonden die je wilt opslaan houd je 1 van de 3 knoppen voor 3 seconden ingedrukt. Indien je meerdere favoriete posities hebt opgeslagen kan je met 1 druk op de knop wisselen van positie. Voorkeursstanden zijn steeds opnieuw in te stellen.

LED kleurenscherm

Door middel van een LED kleurenscherm achter de knoppen geeft de nieuwe afstandsbediening sturing bij dagelijks gebruik. De volgende kleuren kan je tegenkomen;

● Blauw: Als de afstandsbediening nog niet gekoppeld is knippert het LED scherm blauw. Als de afstandsbediening gekoppeld is aan een Smart Base kleurt het LED scherm solide blauw.

● Wit: Als de afstandsbediening in actieve modus staat kleurt het LED scherm wit.



Bindmodus

Met deze knop zet je de afstandsbediening in bindmodus. Houd de knop 3 seconden ingedrukt tot de verlichting 3x blauw knippert.

Kinderslot

Druk op deze knop om het kinderslot te activeren. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het uit- of in te schakelen.



Smart Base 1M



Smart Base 2M



Smart Base 3M

● Groen: Als je een voorkeursstand programmeert of wisselt van bedhelft knippert het LED scherm 3 keer groen.

● Oranje: Als de afstandsbediening op kinderslot staat kleurt het LED scherm oranje als een knop wordt ingedrukt.



Stappenplan installatie

1. Pak de Hive uit (witte sticker) en een eventuele Drone (groen) of Extension controlbox (geel).
2. Monteer de Hive controlbox en een eventuele Drone of Extension controlbox, op de spiraalbodem en sluit de stroom- en de synchroonkabel aan.
3. Plaats de batterijen in beide remotes. Zet één remote in pairing modus door de bindknop op de remote 3 seconden ingedrukt te houden tot de verlichting blauw knippert. (De bindknop zit achterop de remote. Je kan hem herkennen aan het 'wifi' symbool.)
4. Druk daarna 1x op de bindknop van de Hive controlbox. Als je eerst een korte piep en daarna een lange piep hoort, dan is de remote gekoppeld en zal de verlichting wit worden. (De bindknop zit op de controlbox. Het is het onderste knopje dat een beetje verdiept zit. Je kan hem ook herkennen aan het 'wifi' symbool.)
5. Om een tweede afstandsbediening te koppelen houd je de bindknop van de tweede afstandsbediening 3 seconden ingedrukt.
6. Druk daarna kort op de bindknop van de al eerder gekoppelde afstandsbediening. Als je een korte piep en daarna een lange piep hoort, dan is de remote gekoppeld en zal de verlichting wit worden.
7. Beide afstandsbedieningen zijn nu gekoppeld en klaar voor gebruik.
8. Open de Auping Connect app op de telefoon en doorloop het onboarding proces.
9. Je Auping Smart Base is klaar voor gebruik.